



VOCs 管控服务提供商
VOCs Control Service Provider

山东瑞丰高分子材料股份有限公司
泄漏检测与修复（LDAR）体系建设
项目分析总结报告

山东隆之智环保科技有限公司
二〇二三年二月



JCYW202302200002

委托单位

委托单位：山东瑞丰高分子材料股份有限公司

公司地址：山东省淄博市沂源经济开发区

承担单位

承担单位：山东隆之智环保科技有限公司

公司地址：山东省淄博经济开发区华光路 777 号齐鲁数谷 1 号楼 6 层

报告编写：张紫薇

报告审核：李欣芮

项目负责：田 源

联系电话：0533-3584808

电子邮箱：service@liept.com

承诺

委托方承诺对本报告的真实性和完整性负责。承担单位承诺对本报告的真实性和完整性负责。本报告的结果未经委托方同意不可公开。

致谢

2023年2月，山东隆之智环保科技有限公司（以下简称“隆之智”）为山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“瑞丰高分子”）全厂实施了2023年第一季度泄漏检测与修复（以下简称“LDAR”）项目的工作。项目进展顺利，通过检测发现了一些设备泄漏，厂方也及时对泄漏点位进行了修复。

在此感谢瑞丰高分子的相关人员对本项工作的支持和帮助，并积极配合、细致地解答我们在工艺、设备上的疑问，没有你们持续不断的理解和帮助，就不会顺利完成泄漏检测与修复项目，也不会成功建立全厂级的数据库管理平台，更不会有基于平台数据所做的各项分析。

最后还要感谢参与到本项目中的全体项目组成员，是你们辛勤劳动的精神，保证了项目能够顺利平稳的进行下去，衷心地感谢你们！



摘要

2023 年 2 月，山东隆之智环保科技有限公司的团队在山东瑞丰高分子材料股份有限公司开展了 2023 年第一季度泄漏检测与修复（LDAR）项目，依据上一轮泄漏检测与修复的工作成果，并与厂方讨论，对比完成了管线物料分析、LDAR 数据库管理平台建立及调试、现场泄漏检测及复测工作。在本次项目中，全厂总计密封点数 10555 个。

本轮检测概况

受检单位	山东瑞丰高分子材料股份有限公司
检测单位	山东隆之智环保科技有限公司
检测时间	2023.2.20-2023.2.24
检测设备	TVA 2020、EXPEC 3100
本轮受控密封点数	10555，其中可达点有 10521 个，不可达点有 34 个
本轮检测密封点数	9696，其中可达点有 9662 个，不可达点有 34 个
未检测点的原因	MBS 一号车间停工未测
泄漏密封点数	32
泄漏率	0.3300%
维修前排放量	1010.84 千克/季度
维修后排放量	824.08 千克/季度
减排量	186.76 千克/季度

目录

委托单位	I
承担单位	I
承诺	II
致谢	II
摘要	III
1.实施背景及依据	1
2.概况	3
2.1 客户介绍.....	3
2.2 实施单位介绍.....	3
3.LDAR 项目体系建设	4
3.1 体系建设情况简介.....	4
3.2 具体施工步骤.....	4
3.2.1 进厂须知.....	4
3.2.2 VOCs 排查.....	4
3.2.3 装置适合性分析.....	5
3.2.4 组件拍照及信息描述.....	6
3.2.5 LDAR 管理数据库平台.....	7
4.LDAR 项目检测	9
4.1 检测依据及质量控制.....	9
4.2 检测过程	11
4.3 检测结果	12
4.4 泄漏点维修	13
4.5 排放量计算	14
5.项目总结及建议	17
5.1 项目组成员	17
5.2 项目总结	17
5.3 项目建议.....	18
附表 1.LDAR 密封点普查表-汇总	20
附表 2.普查表-装置统计	21
附表 3.泄漏表.....	30
附表 4.修复表.....	32
附表 5.LDAR 普查表-延迟修复	34
附件	35
1.隆之智资质文件-营业执照	35
2.隆之智资质文件-高新技术企业证书	36
3.隆之智资质文件-CMA 认证	37
4.隆之智资质文件-质量管理体系证书	40
5.隆之智资质文件-环境管理体系证书	41
6.隆之智资质文件-职业健康安全管理体系证书.....	42
7.隆之智资质文件-仪器校准证书	43
8.隆之智资质文件-计算机软件著作权证书	46
9.隆之智资质文件-防爆工业智能手操器防爆合格证.....	47
10.隆之智资质文件-有毒挥发性气体分析仪防爆合格证.....	48
11.隆之智资质文件-检测用标准气体合格证.....	51
12.隆之智资质文件-检测用零气合格证	55

1. 实施背景及依据

近几年来，国内大气复合污染问题愈发严重，特别是部分发达地区 PM_{2.5} 严重超标，雾霾天气笼罩着部分地区。挥发性有机化合物（VOCs）是形成 PM_{2.5} 的主要前驱物之一，因此 VOCs 排放控制也逐渐得到国家、地方政府和社会各界的广泛关注。要解决大气灰霾和 PM_{2.5} 超标等污染问题，必须切实加强 VOCs 的综合防治。石化行业是主要的 VOCs 人为排放源之一，其中石油化工生产工艺过程的 VOCs 无组织排放约占企业总排放量的三分之一甚至更高比例，不仅造成环境污染，而且引起原材料的加工损失，并可能引发各类安全事故，对其实施控制是实现 VOCs 减排的重要途径。泄漏检测与修复（LDAR）技术是目前国际控制 VOCs 无组织排放的最佳可行技术。美国和欧盟通过 LDAR 技术的长期运行管理，大幅降低了化工和石化企业设备管件的 VOCs 无组织排放。这种可以有效控制 VOCs 无组织排放的实践模式，值得在国内推广和应用。

早在 2007 年年初，北京市环境保护局、北京市质量技术监督局联合发布了《炼油与石油化学工业大气污染排放标准 DB11/447-2007》，监督指导石化行业减少 VOCs 的排放，是国内较早治理 VOCs 的地方性法规。2010 年 5 月，国务院办公厅转发《环境保护部等部门关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量指导意见的通知》，正式的从国家层面上提出了加强 VOCs 污染防治工作的要求。近年来，中华人民共和国生态环境部相继出台了《石化行业 VOCs 污染源排查工作指南》、《石化企业泄漏检测与修复工作指南》、《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB 37822-2019）》、《工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南》，规范了实施 LDAR 项目的相关技术要求和验收报表格式。中华人民共和国生态环境部和地方政府有关 LDAR 的法规和管理办法也相继出台，如表 1-1 所示。

表 1-1 中华人民共和国生态环境部及各地方技术标准/要求

发布时间	发布单位	发布内容
2011-09	中石化（抚研院）	炼油装置设备和管阀件挥发性有机物泄漏的检测
2012-02	中石化	石化装置挥发性有机化合物泄漏检测规范
2014-05	生态环境部（原环保部）	石化行业建设项目挥发性有机物排放量估算方法技术指南
2014-07	天津市环境保护局	工业企业挥发性有机物排放控制标准
2014-12	生态环境部（原环保部）	泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则
2015-07	生态环境部（原环保部） 国家质量监督检验检疫总局	石油炼制工业污染物排放标准 石油化工行业工业污染物排放标准 合成树脂工业污染物排放标准
2015-11	生态环境部（原环保部）	石化企业泄漏检测与修复工作指南
2015-11	生态环境部（原环保部）	石化行业 VOCs 污染源排查工作指南
2016-01	新疆维吾尔自治区	新疆维吾尔自治区工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复 (LDAR)技术要求(试行)
2016-02	河北省质量技术监督局 河北省环境保护厅	工业企业挥发性有机物排放控制标准（DB13-2322—2016）
2016-09	广东省环境保护厅	广东省泄漏“检测与修复（LDAR）”实施技术规范
2017-06	福建省环境保护厅	福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求（试行）
2017-09	生态环境部（原环保部）	“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案
2018-01	山东省环境保护厅	山东省“十三五”挥发性有机物 污染防治工作方案
2019-06	生态环境部	重点行业挥发性有机物综合治理方案
2019-07	生态环境部 国家市场监督管理总局	挥发性有机物无组织排放控制标准（GB 37822-2019）
2020-06	生态环境部	2020 年挥发性有机物治理攻坚方案
2021-03	上海市、江苏省、浙江省、安徽省 市场监督管理局联合发布	设备泄漏挥发性有机物排放控制技术规范 （长江三角洲区域地方标准）
2021-05	河南省生态环境厅	全省涉挥发性有机物行业企业专项执法行动方案
2021-08	生态环境部	挥发性有机物治理突出问题排查整治工作要求
2021-12	生态环境部	工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南

国家和地方 LDAR 法规的出台，说明 LDAR 工作已势在必行。瑞丰高分子响应政策要求，委托山东隆之智环保科技有限公司为其进行泄漏检测与修复工作。

2.概况

2.1 客户介绍

山东瑞丰高分子材料股份有限公司成立于 1994 年，属国家级高新技术企业，注册商标为“鲁山”。公司主要从事 PVC 助剂的研发、制造和销售，主导产品为：丙烯酸酯类抗冲改性剂、丙烯酸酯类加工助剂、抗冲改性剂 MBS 树脂和超高分子量 PVC 发泡制品调节剂、抗冲改性剂 CPE，PVC 润滑剂。产品广泛应用于聚氯乙烯(PVC)门窗、管道、管件、装饰板、发泡板、片材等硬制品。公司拥有专门的高分子材料研究所，并建立了一支创新意识好、开拓能力强、专业知识丰富、基础知识扎实的科研开发队伍。研究所为科研人员提供了布拉本德转矩流变仪、炼塑机、万能制样机、平板流化仪、气相色谱仪、电子显微镜等先进的仪器设备和良好的工作环境，推动 PVC 助剂的研发和应用，近几年来，科研人员成功地开发出了 20 多个 PVC 助剂新产品，并投放到国内、国际市场。公司秉承“求真、务实、开拓、奉献”的企业精神，深化企业内部管理，建立了严格的质量管理体系，并于 2003 年通过了 ISO9001:2000 质量管理体系的认证。公司自建成投产以来，以其性能优良、质量稳定的产品品质，及时准确的信息反馈，完善的售后服务体系，健全的经营机制，赢得了客户的信任和支持，产品畅销国内市场，并出口到亚洲，欧洲，美洲等国际市场。

2.2 实施单位介绍

山东隆之智环保科技有限公司是一家专注于挥发性有机物（VOCs）控制的工程型服务公司，旨在为中国的 VOCs 减排事业提供高效有力的解决方案。公司坚持制度化、规范化管理，并已通过了 ISO 质量管理体系、环境管理体系、职业健康管理体系等认证。

除了无组织排放控制技术，隆之智也是 VOCs 治理整体解决方案提供商之一。我

们的服务包括 VOCs 泄漏检测与修复 (LDAR)、挥发性有机物排放源治理方案 (一厂一方案)、在线监测及系统运维、厂区内 VOCs 无组织排放监控; 同时向企业提供排污许可证的申报与变更、执行报告编写业务, 也可面向园区提供整体性的定制化园区综合管控方案和环保管家服务。隆之智在自有技术资源的基础上, 整合吸收行业内最新科研成果, 研发了具有自主知识产权的 LDAR 综合管理平台、用于一厂一方案的 VOCs 数据管理平台、以及园区级综合管控平台, 能为石油化工、储运、煤化工、精细化工、有机化工、印刷包装以及制药等行业提供更加优质高效的服务。

3.LDAR 项目体系建设

3.1 体系建设情况简介

根据中华人民共和国生态环境部 (原国家环保部)《石化企业泄漏检测与修复工作指南》的相关要求, 本轮体系建设依托瑞丰高分子首轮 LDAR 项目建立信息, 体系建设流程参照首轮检测报告内容, 隆之智为瑞丰高分子提供现场检测及复测等服务。本轮检测共发现 32 个泄漏密封点, 30 个泄漏密封点已修复。

3.2 具体施工步骤

3.2.1 进厂须知

现场检测人员全部配戴护目镜、防毒面具、防静电工作服、防切割手套、钢板防静电鞋等安全防护用品, 检测高处的密封点需使用安全带。检测过程中如遇设备液体外溅到工作服或皮肤上, 应立即用防护救急药品清洗, 若设备出现故障可能对人员造成危险, 所有人员应立即撤离现场。

3.2.2 VOCs 排查

检测人员根据上一轮检测建档信息, 现场逐一排查工艺装置, 确定现场工艺装置是否与上一轮建档信息一致, 从而确定本次 LDAR 项目的实施范围。



LDAR 适用范围的判定原则：

本项目 LDAR 范围确定基础依据为中华人民共和国生态环境部（原国家环保部）出台的《石化企业泄漏检测与修复工作指南》：

(1) 挥发性有机化合物，VOCs 定义：参与大气光化学反应的有机化合物，或者根据规定的方法测量或核算确定的有机化合物。

(2) 涉 VOCs 物料：VOCs 质量分数大于或等于 10%的物料，主要包括有机气体、挥发性有机液体和重液体。

1) 有机气体：在工艺条件下，呈气态的含 VOCs 物料，简称气体。

2) 挥发性有机液体（轻液体）：

任何能向大气释放挥发性有机物的符合以下条件之一的有机液体：

a) 20°C时，有机液体的真实蒸汽压大于 0.3kPa；

b) 20°C时，混合物中，真实蒸汽压大于 0.3kPa 的纯有机化合物的总浓度等于或者高于 20%（质量分数）。

3) 重质液：除有机气体和挥发性有机液体以外的涉 VOCs 物料。

3.2.3 装置适合性分析

本次项目对象为瑞丰高分子全厂,隆之智 LDAR 项目组工程师与瑞丰高分子的工艺工程师进行讨论,对比完成装置内设备及管线内物料的识别,分析装置所涉物料的组分和含量,确认装置是否为受控装置,建立企业受控装置清单并纳入 LDAR 实施范围。本次 LDAR 项目受控装置清单如表 3.2.3-1 所示。

表 3.2.3-1 瑞丰高分子 LDAR 项目受控装置清单

公司名称	山东瑞丰高分子材料股份有限公司	委托时间	2023 年 2 月
受控装置	南厂罐区 东厂罐区 MBS 三号车间 MBS 二号车间 北厂原料罐区 聚合车间 MBS 一号车间 ACR 装置老厂区 ACR 车间		

3.2.4 组件拍照及信息描述

检测人员根据对比结果以及本次现场排查确定的范围，本轮受控装置信息与上一轮一致，故不再重复对组件进行拍照及描述。现场拍照及描述使用的手操器界面如图 3.2.4-1 所示，图 3.2.4-2 是本项目照片标注点位示例。



The screenshot shows a mobile application interface titled "添加照片" (Add Photo). It contains several input fields and selection options:

- 标签号** (Tag No.): Input field with a "flag号" label and minus/plus icons.
- 装置** (Equipment): Input field with a "区域" (Area) label.
- 主要介质** (Main Medium): Input field with a "物料详情" (Material Details) button.
- 设备/管线** (Equipment/Pipeline): Input field with a "参考设备" (Reference Equipment) label.
- PID图号** (PID Drawing No.): Input field with "位置" (Position) label and "上" (Up) / "下" (Down) buttons.
- 楼层** (Floor): Selection buttons for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1.5, and 其他 (Other).
- 方向** (Direction): Selection buttons for 东 (East), 西 (West), 南 (South), 北 (North), 东北 (Northeast), 东南 (Southeast), 西南 (Southwest), and 西北 (Northwest).
- 距离** (Distance): Slider control with a "0.1 米" (0.1 m) label.
- 高度** (Height): Slider control with a "0.1 米" (0.1 m) label.
- 介质状态** (Medium Status): Selection buttons for G, L, H, 难于检测 (Difficult to detect), 是 (Yes), and 否 (No).
- 难检原因** (Reason for difficulty in detection): Input field.
- 拍照** (Take Photo): A large button at the bottom.

图 3.2.4-1 现场建档时手操器界面示例




图 3.2.4-2 项目所用拍照示例

3.2.5 LDAR 管理数据库平台

1) LDAR 项目组件统计

根据建档过程中建立的所有需检测点的信息，按照组件类型差异、管线流经物料相态差异两方面对受控装置纳入 LDAR 项目的检测点进行了统计分析。

此次共将 10555 个设备密封点位纳入 LDAR 项目的管辖范围，因 MBS 一号车间停工未测，故本轮检测 9696 个设备密封点位，其中可达点位 9662 个，不可达点位 34 个，本轮检测密封点分布如下图 3.2.5-1 所示。其中关于不可达点划分原因见瑞丰高分子 LDAR 项目管理平台-密封点信息详情。




图 3.2.5-1 LDAR 检测点位分布（按是否可达）

在所有检测的密封点中，按装置分布如下图 3.2.5-2 所示。




图 3.2.5-2 LDAR 检测点位分布 (按装置)

2) LDAR 数据库平台

本项目依据上一轮建立的全面、模块化、可视化的 VOCs 排放控制数据管理平台——瑞丰高分子 LDAR 数据库管理平台，上传本轮检测信息，搭建新一轮数据库平台。

该系统平台能够对密封点信息、检测信息、泄漏信息、修复信息和排放信息等进行高效管理，确保每个组件可以及时检测和维修；平台可对每一类合规组件批量分配法规段，以确保每一个组件都有相应的法规匹配，法规段中主要规定了各类组件检测的方法、频率、泄漏阈值、维修期限、最小检测停留时间等；根据 LDAR 实施的技术要求（如检测频率、泄漏浓度等），为维修人员制订 LDAR 维修工单，从而使得他们能够和 LDAR 项目管理人员协同工作，高效完成工作；根据用户自定制需求，筛选、分析和导出所需的组件信息、检测信息、维修信息、VOCs 减排量的统计分析结

果；可定期导出用户需要的报告并验证其合规性。隆之智 IT 团队成功搭建了瑞丰高分子全厂 LDAR 数据库管理平台，图 3.2.5-3 至图 3.2.5-4 为系统平台的展示页面。



图 3.2.5-3 瑞丰高分子 LDAR 数据库平台-查看工程总览页面（或首页）



图 3.2.5-4 瑞丰高分子 LDAR 数据库平台-查看密封点信息页面

4.LDAR 项目检测

4.1 检测依据及质量控制

本次项目检测根据《泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则》(HJ733-



2014)、《石化装置挥发性有机化合物泄漏检测规范》(QSH 0546—2012)、《石化企业泄漏检测与修复工作指南》、《工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南》(HJ 1230-2021)、《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)、《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570-2015)、《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)、《淄博市挥发性有机物泄漏检测与修复(LDAR)实施技术要求》中规定的检测方法实施检测。

为确保现场检测过程的真实性及合规性,本项目采取了以下质量控制措施:

1) 在进厂之前,隆之智对检测人员组织了系统的 LDAR 项目建立和检测的多次培训工作。培训内容包括:

- (1) 《泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则》(HJ733-2014)
- (2) 《石化装置挥发性有机化合物泄漏检测规范》(QSH 0546—2012)
- (3) 《石化企业泄漏检测与修复工作指南》
- (4) 《工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南》(HJ 1230-2021)
- (5) 《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)
- (6) 《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570-2015)
- (7) 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)
- (8) 《淄博市挥发性有机物泄漏检测与修复(LDAR)实施技术要求》
- (9) 《TVA-2020 气体检测器操作培训》
- (10) 《EXPEC-3100 气体检测器操作培训》

经过系统的人员培训,可确保检测人员熟练使用 LDAR 软件系统进行任务下载及数据上传,并在检测过程中严格遵守操作规范。

2) 严格遵守操作规范以确保仪器测量准确性及检测过程合规性。

(1) 检测仪器经专业机构检定合格。

- (2) 仪器使用之前，对仪器性能进行核查，以确保各项仪器性能指标满足相应规定要求；
- (3) 每日进行现场检测前及检测结束后，均需对检测仪器进行校准，确保当天检测值有效；
- (4) 检测人员现场检测时，需严格遵守操作规范，采样探头速度不超过 10cm/s，延迟修复泄漏点采样探头速度不超过 3cm/s，确保现场检测过程符合规定；

LDAR 软件系统正常运行后，应采用现场检测数据采集软件，进行任务下载及数据上传工作，实现现场检测数据电子记录，以确保现场检测数据真实有效。

4.2 检测过程

在本次项目中，装置中的密封点被分为两类：常规检测点、难于检测点（DTM）。其中常规检测点指检测员能用便携式挥发性有机气体分析仪检测得到的密封点，本次项目使用 TVA-2020、EXPEC-3100。



图 4.2-1 LDAR 检测仪器

为现场检测操作和结果的电子化控制和追踪，本项目使用新一代便携式挥发性有机气体分析仪检测常规点，它可实现检测数据的实时采集和通过无线通讯直接上传至 LDAR 项目管理系统平台。此外，手操器的内置模块，还能够协助控制检测人员现场检测操作的合规性，如：检测时停留时间不足则检测数据无效。



4.3 检测结果

本次 LDAR 项目检测泄漏阈值采用 4.1 检测依据及质量控制中的政策法规制定的标准。

出现以下情况，则认定发生了泄漏：

第二时段（2021年1月1日起）出现以下情况，则认定发生了泄漏：

a) 有机气体和挥发性有机液体流经的设备与管线组件，采用氢火焰离子化检测仪（以甲烷或丙烷为校正气体），泄漏检测值大于等于500 $\mu\text{mol/mol}$ ；

b) 其他挥发性有机物流经的设备与管线组件，采用氢火焰离子化检测仪（以甲烷或丙烷为校正气体），泄漏检测值大于等于 200 $\mu\text{mol/mol}$ 。

本次LDAR项目共计检测9696个点，其中9662个可达点，34个不可达点。本次检测共有32个泄漏点，即全厂泄漏率为0.3300%，泄漏最大值为8862.3 $\mu\text{mol/mol}$ ，全厂各组件泄漏率如表4.3-1所示。

表4.3-1 瑞丰高分子各组件泄漏率

组件类型	密封点个数	泄漏密封点个数	泄漏率(%)
搅拌器	58	0	0.0000
连接件	878	3	0.3417
法兰	6302	29	0.4602
开口阀或开口管线	86	0	0.0000
泵	26	0	0.0000
泄压设备	0	0	0.0000
取样连接器系统	2	0	0.0000
阀门	2202	0	0.0000
压缩机	2	0	0.0000
其他	140	0	0.0000
合计	9696	32	0.3300

4.4 泄漏点维修

发现泄漏后，隆之智项目负责人员向企业出具了泄漏点对应的维修工单。维修工单格式如下：

山东瑞丰高分子材料股份有限公司



装置	MBS二号车间		
区域	生产区		
设备/管线号	丁二烯计里罐		
位置描述	设备:丁二烯计里罐,位于1层丁二烯计里罐,北0.40米		
标签号	L-00221	扩展号	3
主要介质	丁二烯	介质状态	轻液
FLAG		PID	
组件类型	法兰	尺寸(mm)	50
检测时间	2023-02-20 08:47:31	检测设备	LIEPT-YQ-E0030
检测人	王洋	检测值(μmol/mol)	613.8
复测时间		检测设备	
复测人		复测值(μmol/mol)	
维修时间		维修完成时间	
维修人		维修单位	
维修详情(措施)			

根据维修工单提供的信息，企业安排维修人员对泄漏组件进行了维修，32 个密封点已全部维修。

本项目 LDAR 范围确定的基础依据为中华人民共和国生态环境部（原国家环保部）《石化行业泄漏检测与修复工作指南》，同时参考各地市地方标准，对泄漏点的维修工作有以下规定：

泄漏点应及时维修。首次维修不得迟于自发现泄漏之日起 5 日内。首次维修未修复的泄漏点，应在自发现泄漏之日起 15 日内进行实质性维修以修复泄漏。除非符合延迟修复条件，修复不应迟于自发现泄漏之日起 15 日。企业应根据指南要求制定内部维修管理方法和流程。



符合以下条件之一的泄漏点可延迟修复：

- (1) 若检测到泄漏后，在不关闭工艺单元的条件下，在 15 日内进行维修技术上不可行；
- (2) 立即维修存在安全风险；
- (3) 泄漏密封点立即维修引发的 VOCs 排放量大于泄漏点延迟修复造成的排放量。

应尽可能回收泄漏点延迟修复过程中排放的涉 VOCs 物料。依据指南规定的检测周期，定期检测延迟修复泄漏点。应在下次停工检修结束前完成延迟修复泄漏点修复。

4.5 排放量计算

1、计算方法

目前，相关方程法是国内外石化、化工行业常用的计算方法，本项目可达点 VOCs 排放量按相关方程法计算，不可达点 VOCs 排放量按平均排放系数法计算。《石化行业 VOCs 污染源排查工作指南》中关于相关方程法、平均排放系数法的描述如下：

- (1) 相关方程法：相关方程法规定了默认零值排放速率、限定排放速率和相关方程，可根据密封点的净检测值选择排放速率进行计算；
- (2) 平均排放系数法：平均排放系数法规定了各类密封点的排放系数。对于未开展 LDAR 的企业，或不可达点，可根据密封点的类型，选择对应系数计算。

2、响应因子

装置所涉及的物料通常包含多种产品，每种产品的理化特性不同，挥发性有机气体分析仪要获得准确的读数，需根据物料种类使用不同的响应因子。石油炼制工业生产装置可不考虑响应因子对检测值的影响；石油化工生产装置应根据物料中 VOCs 的组成确定响应因子。石油化工物料响应因子的确定按照以下方法进行。



(1) 当物料为单一组分时，响应因子的确定方法有以下两种：

①根据物料的组分及浓度，查阅仪器制造商提供的数据；

②按照 HJ733 中 3.2.1 规定的方法通过实验来确定仪器对各组分的响应因子。

(2) 物料为多组分时，采用以上方法获得各组分的响应因子，按下式计算该物料响应因子。

$$RF_m = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{X_i}{RF_i}}$$

其中：

RF_m 物料合成响应因子；

RF_i 组分 i 的响应因子（注意：应采用各组分相同浓度的响应因子）；

X_i 组分 i 占物料中 TOC 的摩尔百分数。

确定相关物料的响应因子后，根据具体情况对检测值进行校正：

(1) 各组分的响应因子在泄漏定义浓度到仪器最大测量值范围内均小于 3，则不需要修正检测值；

(2) 如果有一种或多种组分的响应因子大于等于 3，则需要按照以下区间计算检测仪器对物料的合成响应因子：

①RF_m<3，不需要修正检测值；

②3≤RF_m<10，需要修正检测值；

③如果 RF_m≥10，则需要更换仪器或选择其它校准气体校准仪器，并测定新响应因子，直到物料响应因子 RF_m<10 为止。

考虑到瑞丰高分子的运行时间，同时经 LDAR 数据库平台利用响应因子对实际检测值校准后，计算得到瑞丰高分子的排放量（维修前检测）为 1010.84 千克/季度，如表 4.5-1 所示。

表 4.5-1 排放量计算结果（维修前）

装置	搅拌器	连接件	法兰	开口阀或开口管线	泵	阀门	压缩机	其他	总计 (kg)
MBS 二号车间	1.99	2.63	69.10	0.06	0.20	9.68	0.00	0.00	83.67
MBS 一号车间	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACR 装置老厂区	1.01	3.14	12.33	0.19	1.05	5.34	0.00	0.00	23.06
聚合车间	9.67	12.37	192.35	0.29	1.80	54.89	0.00	0.00	271.35
东厂罐区	0.00	3.45	78.58	0.25	0.67	31.00	0.00	2.43	116.39
ACR 车间	6.97	4.99	68.76	0.20	0.23	11.83	0.00	1.26	94.24
MBS 三号车间	2.36	6.87	49.32	0.21	1.25	15.73	0.00	0.00	75.74
北厂原料罐区	0.00	11.82	115.72	0.48	0.92	28.35	0.70	6.08	164.07
南厂罐区	0.00	45.30	74.49	0.00	0.00	60.91	0.00	1.63	182.33
总计(kg)	22.00	90.57	660.64	1.67	6.11	217.74	0.70	11.40	1010.84

通过对泄漏点的维修,各类型组件的排放量见表 4.5-2。

表 4.5-2 排放量计算结果（维修后）

装置	搅拌器	连接件	法兰	开口阀或开口管线	泵	阀门	压缩机	其他	总计 (kg)
MBS 二号车间	1.99	2.63	38.90	0.06	0.20	9.68	0.00	0.00	53.46
MBS 一号车间	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACR 装置老厂区	1.01	3.14	12.33	0.19	1.05	5.34	0.00	0.00	23.06
聚合车间	9.67	12.37	171.70	0.29	1.80	54.89	0.00	0.00	250.70
东厂罐区	0.00	3.45	44.55	0.25	0.67	31.00	0.00	2.43	82.35
ACR 车间	6.97	4.99	53.12	0.20	0.23	11.83	0.00	1.26	78.60
MBS 三号车间	2.36	6.87	47.41	0.21	1.25	15.73	0.00	0.00	73.83
北厂原料罐区	0.00	11.82	66.85	0.48	0.92	28.35	0.70	6.08	115.20
南厂罐区	0.00	9.85	74.49	0.00	0.00	60.91	0.00	1.63	146.88
总计(kg)	22.00	55.12	509.34	1.67	6.11	217.74	0.70	11.40	824.08

通过 LDAR 项目,发现了 32 个泄漏点,经维修后,可实现 186.76 千克/季度的 VOCs 减排。

5.项目总结及建议

5.1 项目组成员

参与本次 LDAR 实施项目的成员如下：

表 5.1-1 LDAR 项目组人员组成

序号	职位	人员	职责
1	项目总指挥	田旺生	负责 LDAR 项目的指挥与调度，确保项目的有序进行，保证实施质量
2	检测及复测人员	郭阳 王峰 王洋	负责现场密封点的泄漏检测、维修复检等检测工作，检测人员应熟练掌握仪器的基本操作内容和待检测气体性质、危险性、防护方法及应对措施
3	数据库或平台管理人员	贾伟	负责现平台设计及后期维护管理
4	维修人员	厂方	制定维修计划，实施泄漏密封点维修任务并按时完成维修任务

5.2 项目总结

本次 LDAR 项目，逐步推进并完成了现场检测及泄漏评估的工作，遵循了国家及地方关于 LDAR 实施的技术要求，检测发现的泄漏点为企业精确找出泄漏源，具体总结如下：

首先，本项目完善了瑞丰高分子 LDAR 合规密封点管理体系，为 LDAR 项目持续有效的运行提供密封点追踪路径。将 10555 个设备密封点位纳入 LDAR 项目的管辖范围，其中可达点位 10521 个，不可达点位 34 个。因 MBS 一号车间停工未测，故检测了 9696 个设备密封点位，其中可达点位 9662 个，不可达点位 34 个。所有检测点位中大于泄漏阈值的点共计 32 个，即存在 32 个泄漏点，泄漏率为 0.3300%。在未进行修复的情况下，本轮装置的排放量为 1010.84 千克/季度。经维修后，企业的 VOCs 排放量为 824.08 千克/季度，即通过 LDAR 项目，企业实现了 186.76 千克/季度的减排。

其次，更新“LDAR 数据库管理平台”，该系统平台能够对 LDAR 进行长期高效

Efficiency Improving, Environment Protecting

提升效能，守护环境

Tel:(86) 533-3584808 Fax:(86) 533-3584808

Email:service@liept.com

Address:山东省淄博经济开发区华光路 777 号齐鲁数谷 1 号楼 6 层

的管理，它不仅能够高效管理海量的装置需检测密封点信息，而且能够根据 LDAR 项目实施技术规范关于泄漏浓度、检测频率等的要求，智能化的制定检测工作计划，可确保检测人员对每个检测点都可以及时检测；对维修情况进行电子化的跟踪和管理；定期出具符合用户需求的相关报告并验证其合规性。

此外，检测共发现 32 个泄漏密封点，经维修，30 个泄漏密封点已修复。泄漏点修复后很直观的效果是直接改善了一线员工的现场作业环境，明显改善泄漏区域的环境气味，减少毒害物质对周边人员特别是一线员工的危害。

因此，LDAR 项目的实施可以帮助企业实现经济效益、环境效益及社会效益“三赢”的目标。从 LDAR 项目本身来看，既提升了员工的安全环保意识和自主维修漏点的积极性，又完善了 LDAR 项目体系，更新了 LDAR 数据库管理平台系统，可以实现对全厂合规密封点的闭环管理。

5.3 项目建议

1. 瑞丰高分子的泄漏组件是法兰、连接件，需瑞丰高分子定期检查，对于超出维修定义的密封点需纳入装置运行期的“隐患监测点”，在巡检中予以重点关注。
2. 建议公司在下次检查中在不影响安全和产品质量的情况下，将不可达密封点转换为可达密封点，以减少之后的排放量。
3. 对列入延迟维修计划的泄漏点，要在巡检中高度关注，防止泄漏扩大，构成安全隐患。
4. 企业可成立专门的 LDAR 项目管理小组，对现场所有密封点及后续的项目维护进行持续有效地管理，确保 LDAR 项目的稳定运行及 VOCs 的持续减排。
5. LDAR 项目需要进行长期有效的运行和管理才能取得稳定且不断提高的成效，因此企业需重视 LDAR 项目的后续维护和管理工作的，重视实施变更管理工作，



对变动的现场组件设备及时进行拍照建档，并在数据库中进行修改，保证 LDAR 项目能够顺利长久地运行下去。

6. 建议瑞丰高分子对经常泄漏的密封组件或不可达点安装在线泄漏检测设备，以便于企业随时了解组件密封情况，从而第一时间对组件进行维护，减少 VOCs 泄漏，改善厂区工作环境。
7. 建议瑞丰高分子或委托第三方机构对厂区内的 VOCs 无组织排放进行监测，以全面了解厂区内的环境状况，及时作出维护方案，改善职工工作环境。



附表 1.LDAR 密封点普查表-汇总

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 LDAR 密封点普查表-汇总

填表日期：2023 年 2 月 28 日

基本信息	企业名称	山东瑞丰高分子材料股份有限公司		
	LDAR 主管部门	安环部		
	联系人	\	电话	\
完成时间	2023 年 2 月			
项目建立	起始日期	2023 年 2 月	完成日期	2023 年 2 月
	受控装置套数	9	受控密封点总数	10555
	序号	装置名称	受控密封点数	不可达密封点数
	1	南厂罐区	574	16
	2	东厂罐区	1305	6
	3	MBS 三号车间	1067	0
	4	MBS 二号车间	703	0
	5	北厂原料罐区	1758	0
	6	聚合车间	3071	12
	7	MBS 一号车间	859	0
现场检测	起始日期	2023 年 2 月	完成日期	2023 年 2 月
	检测密封点数	9696	泄漏点数	32
	严重泄漏点数	0		
修复	5 日内首次维修修复密封点数	30	\	\
	15 日内维修修复密封点数	30	\	\
	至今修复密封点数	30		
	除已修复的泄漏点，计划修复的泄漏点数	2		
	延迟修复			
	延迟修复泄漏点数	延迟修复严重泄漏点数	全厂下次停车检修日期	
	2	0	\	
	\	\	\	

附表 2. 普查表-装置统计

山东瑞丰高分子材料股份有限公司普查表-装置统计

填表日期：2023 年 2 月 28 日

装置名称	南厂罐区	装置编码	年加工/生产能力						
装置初次开工日期		装置上次停车检修日期				装置下次停车检修日期			
密封点类别	项目建立		现场检测			泄漏修复			
	受控密封点	不可达点数	检测点数	泄漏点数	严重泄漏点数	5 日内首次维修修复泄漏点个数	15 日内实质性维修修复泄漏点个数	至今修复泄漏点个数	延迟修复泄漏点数
搅拌器	0	0	0	0	0	0	0	0	0
连接件	100	0	100	3	0	3	3	3	0
法兰	327	11	327	0	0	0	0	0	0
开口阀或开口管线	0	0	0	0	0	0	0	0	0
泵	0	0	0	0	0	0	0	0	0
泄压设备	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取样连接系统	0	0	0	0	0	0	0	0	0
阀门	140	5	140	0	0	0	0	0	0
压缩机	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	7	0	7	0	0	0	0	0	0
合计	574	16	574	3	0	3	3	3	0



山东瑞丰高分子材料股份有限公司普查表-装置统计

填表日期：2023年2月28日

装置名称	东厂罐区	装置编码	\	年加工/生产能力	\				
装置初次开工日期	\	装置上次停车检修日期	\			装置下次停车检修日期	\		
密封点类别	项目建立		现场检测			泄漏修复			
	受控密封点	不可达点数	检测点数	泄漏点数	严重泄漏点数	5日内首次维修修复泄漏点个数	15日内实质性维修修复泄漏点个数	至今修复泄漏点个数	延迟修复泄漏点数
搅拌器	0	0	0	0	0	0	0	0	0
连接件	124	0	124	0	0	0	0	0	0
法兰	800	4	800	5	0	5	5	5	0
开口阀或开口管线	17	0	17	0	0	0	0	0	0
泵	3	0	3	0	0	0	0	0	0
泄压设备	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取样连接系统	2	0	2	0	0	0	0	0	0
阀门	289	2	289	0	0	0	0	0	0
压缩机	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	70	0	70	0	0	0	0	0	0
合计	1305	6	1305	5	0	5	5	5	0

Efficiency Improving, Environment Protecting

提升效能，守护环境

Tel:(86) 533-3584808 Fax:(86) 533-3584808

Email:service@liept.com

Address:山东省淄博经济开发区华光路777号齐鲁数谷1号楼6层



山东瑞丰高分子材料股份有限公司普查表-装置统计

填表日期：2023年2月28日

装置名称	MBS三号车间	装置编码	年加工/生产能力						
装置初次开工日期		装置上次停车检修日期				装置下次停车检修日期			
密封点类别	项目建立		现场检测			泄漏修复			
	受控密封点	不可达点数	检测点数	泄漏点数	严重泄漏点数	5日内首次维修修复泄漏点个数	15日内实质性维修修复泄漏点个数	至今修复泄漏点个数	延迟修复泄漏点数
搅拌器	6	0	6	0	0	0	0	0	0
连接件	78	0	78	0	0	0	0	0	0
法兰	713	0	713	1	0	1	1	1	0
开口阀或开口管线	9	0	9	0	0	0	0	0	0
泵	3	0	3	0	0	0	0	0	0
泄压设备	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取样连接系统	0	0	0	0	0	0	0	0	0
阀门	258	0	258	0	0	0	0	0	0
压缩机	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	1067	0	1067	1	0	1	1	1	0

Efficiency Improving, Environment Protecting

提升效能，守护环境

Tel:(86) 533-3584808 Fax:(86) 533-3584808

Email:service@liept.com

Address:山东省淄博经济开发区华光路777号齐鲁数谷1号楼6层

山东瑞丰高分子材料股份有限公司普查表-装置统计

填表日期：2023年2月28日

装置名称	MBS二号车间	装置编码	\	年加工/生产能力	\				
装置初次开工日期	\	装置上次停车检修日期	\			装置下次停车检修日期	\		
密封点类别	项目建立		现场检测			泄漏修复			
	受控密封点	不可达点数	检测点数	泄漏点数	严重泄漏点数	5日内首次维修修复泄漏点个数	15日内实质性维修修复泄漏点个数	至今修复泄漏点个数	延迟修复泄漏点数
搅拌器	4	0	4	0	0	0	0	0	0
连接件	39	0	39	0	0	0	0	0	0
法兰	479	0	479	5	0	5	5	5	0
开口阀或开口管线	5	0	5	0	0	0	0	0	0
泵	2	0	2	0	0	0	0	0	0
泄压设备	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取样连接系统	0	0	0	0	0	0	0	0	0
阀门	174	0	174	0	0	0	0	0	0
压缩机	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	703	0	703	5	0	5	5	5	0

山东瑞丰高分子材料股份有限公司普查表-装置统计

填表日期：2023年2月28日

装置名称	北厂原料罐区	装置编码	\	年加工/生产能力	\				
装置初次开工日期	\	装置上次停车检修日期	\			装置下次停车检修日期	\		
密封点类别	项目建立		现场检测			泄漏修复			
	受控密封点	不可达点数	检测点数	泄漏点数	严重泄漏点数	5日内首次维修修复泄漏点个数	15日内实质性维修修复泄漏点个数	至今修复泄漏点个数	延迟修复泄漏点数
搅拌器	0	0	0	0	0	0	0	0	0
连接件	216	0	216	0	0	0	0	0	0
法兰	1056	0	1056	7	0	7	7	7	0
开口阀或开口管线	23	0	23	0	0	0	0	0	0
泵	3	0	3	0	0	0	0	0	0
泄压设备	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取样连接系统	0	0	0	0	0	0	0	0	0
阀门	404	0	404	0	0	0	0	0	0
压缩机	2	0	2	0	0	0	0	0	0
其他	54	0	54	0	0	0	0	0	0
合计	1758	0	1758	7	0	7	7	7	0

Efficiency Improving, Environment Protecting

提升效能，守护环境

Tel:(86) 533-3584808 Fax:(86) 533-3584808

Email:service@liept.com

Address:山东省淄博经济开发区华光路777号齐鲁数谷1号楼6层

山东瑞丰高分子材料股份有限公司普查表-装置统计

填表日期：2023年2月28日

装置名称	聚合车间	装置编码	\	年加工/生产能力	\				
装置初次开工日期	\	装置上次停车检修日期	\			装置下次停车检修日期	\		
密封点类别	项目建立		现场检测			泄漏修复			
	受控密封点	不可达点数	检测点数	泄漏点数	严重泄漏点数	5日内首次维修修复泄漏点个数	15日内实质性维修修复泄漏点个数	至今修复泄漏点个数	延迟修复泄漏点数
搅拌器	28	0	28	0	0	0	0	0	0
连接件	216	0	216	0	0	0	0	0	0
法兰	2104	11	2104	5	0	5	5	5	0
开口阀或开口管线	14	0	14	0	0	0	0	0	0
泵	12	0	12	0	0	0	0	0	0
泄压设备	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取样连接系统	0	0	0	0	0	0	0	0	0
阀门	697	1	697	0	0	0	0	0	0
压缩机	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	3071	12	3071	5	0	5	5	5	0

山东瑞丰高分子材料股份有限公司普查表-装置统计

填表日期：2023年2月28日

装置名称	MBS一号车间	装置编码	年加工/生产能力						
装置初次开工日期		装置上次停车检修日期				装置下次停车检修日期			
密封点类别	项目建立		现场检测			泄漏修复			
	受控密封点	不可达点数	检测点数	泄漏点数	严重泄漏点数	5日内首次维修修复泄漏点个数	15日内实质性维修修复泄漏点个数	至今修复泄漏点个数	延迟修复泄漏点数
搅拌器	8	0	0	0	0	0	0	0	0
连接件	62	0	0	0	0	0	0	0	0
法兰	560	0	0	0	0	0	0	0	0
开口阀或开口管线	7	0	0	0	0	0	0	0	0
泵	4	0	0	0	0	0	0	0	0
泄压设备	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取样连接系统	0	0	0	0	0	0	0	0	0
阀门	216	0	0	0	0	0	0	0	0
压缩机	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	2	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	859	0	0	0	0	0	0	0	0

Efficiency Improving, Environment Protecting

提升效能，守护环境

Tel:(86) 533-3584808 Fax:(86) 533-3584808

Email:service@liept.com

Address:山东省淄博经济开发区华光路777号齐鲁数谷1号楼6层

**山东瑞丰高分子材料股份有限公司普查表-装置统计**

填表日期：2023年2月28日

装置名称	ACR装置老厂区	装置编码	\	年加工/生产能力	\				
装置初次开工日期	\	装置上次停车检修日期	\			装置下次停车检修日期	\		
密封点类别	项目建立		现场检测			泄漏修复			
	受控密封点	不可达点数	检测点数	泄漏点数	严重泄漏点数	5日内首次维修修复泄漏点个数	15日内实质性维修修复泄漏点个数	至今修复泄漏点个数	延迟修复泄漏点数
搅拌器	7	0	7	0	0	0	0	0	0
连接件	50	0	50	0	0	0	0	0	0
法兰	265	0	265	0	0	0	0	0	0
开口阀或开口管线	7	0	7	0	0	0	0	0	0
泵	2	0	2	0	0	0	0	0	0
泄压设备	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取样连接系统	0	0	0	0	0	0	0	0	0
阀门	87	0	87	0	0	0	0	0	0
压缩机	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	418	0	418	0	0	0	0	0	0

Efficiency Improving, Environment Protecting

提升效能，守护环境

Tel:(86) 533-3584808 Fax:(86) 533-3584808

Email:service@liept.com

Address:山东省淄博经济开发区华光路777号齐鲁数谷1号楼6层



山东瑞丰高分子材料股份有限公司普查表-装置统计

填表日期：2023年2月28日

装置名称	ACR车间	装置编码	年加工/生产能力						
装置初次开工日期		装置上次停车检修日期				装置下次停车检修日期			
密封点类别	项目建立		现场检测			泄漏修复			
	受控密封点	不可达点数	检测点数	泄漏点数	严重泄漏点数	5日内首次维修修复泄漏点个数	15日内实质性维修修复泄漏点个数	至今修复泄漏点个数	延迟修复泄漏点数
搅拌器	13	0	13	0	0	0	0	0	0
连接件	55	0	55	0	0	0	0	0	0
法兰	558	0	558	6	0	4	4	4	2
开口阀或开口管线	11	0	11	0	0	0	0	0	0
泵	1	0	1	0	0	0	0	0	0
泄压设备	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取样连接系统	0	0	0	0	0	0	0	0	0
阀门	153	0	153	0	0	0	0	0	0
压缩机	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	9	0	9	0	0	0	0	0	0
合计	800	0	800	6	0	4	4	4	2

Efficiency Improving, Environment Protecting

提升效能，守护环境

Tel:(86) 533-3584808 Fax:(86) 533-3584808

Email:service@liept.com

Address:山东省淄博经济开发区华光路777号齐鲁数谷1号楼6层



附表 3. 泄漏表

山东瑞丰高分子材料股份有限公司泄漏表

填表日期：2023 年 2 月 28 日

序号	装置	区域	标签号	扩展号	组件类型	介质状态	尺寸	泄漏阈值	检测设备	检测人	净检测值 (μmol/mol)
1	南厂罐区	上料区	L-00553	003	连接件（螺纹连接）	轻液	15	500	LIEPT-YQ-T0466	王峰	677.3
2	南厂罐区	卸料区	L-00561	010	连接件（螺纹连接）	轻液	15	500	LIEPT-YQ-T0466	王峰	7762.5
3	南厂罐区	卸料区	L-00561	012	连接件（螺纹连接）	轻液	15	500	LIEPT-YQ-T0466	王峰	6411.5
4	MBS 三号车间	生产区	L-00429	004	法兰	轻液	50	500	LIEPT-YQ-E0030	王洋	715
5	MBS 二号车间	生产区	L-00221	003	法兰	轻液	50	500	LIEPT-YQ-E0030	王洋	613.8
6	MBS 二号车间	生产区	L-00222	005	法兰	轻液	50	500	LIEPT-YQ-E0030	王洋	1366.3
7	MBS 二号车间	生产区	L-00223	007	法兰	轻液	50	500	LIEPT-YQ-E0030	王洋	654.6
8	MBS 二号车间	生产区	L-00247	008	法兰	气体	50	500	LIEPT-YQ-E0030	王洋	8862.3
9	MBS 二号车间	生产区	L-00284	001	法兰	气体	25	500	LIEPT-YQ-E0030	王洋	1244.3
10	北厂原料罐区	丁二烯罐区	L-01371	003	法兰	轻液	50	500	LIEPT-YQ-E0030	王洋	716.3
11	北厂原料罐区	丁二烯罐区	L-01423	003	法兰	轻液	80	500	LIEPT-YQ-T0466	王峰	4124.4
12	北厂原料罐区	水洗室	L-01550	004	法兰	轻液	50	500	LIEPT-YQ-T0343	郭阳	1335.8
13	北厂原料罐区	水洗室	L-01552	003	法兰	轻液	50	500	LIEPT-YQ-T0343	郭阳	601.1
14	北厂原料罐区	水洗室	L-01552	004	法兰	轻液	50	500	LIEPT-YQ-T0343	郭阳	3367.8
15	北厂原料罐区	水洗室	L-01559	007	法兰	气体	25	500	LIEPT-YQ-T0343	郭阳	4638.4
16	北厂原料罐区	水洗室	L-01559	008	法兰	气体	25	500	LIEPT-YQ-T0343	郭阳	4860.4
17	ACR 车间	生产区	L-00447	014	法兰	轻液	50	500	LIEPT-YQ-E0030	王洋	660.6
18	ACR 车间	生产区	L-00493	003	法兰	气体	500	500	LIEPT-YQ-E0030	王洋	913.8
19	ACR 车间	生产区	L-00507	001	法兰	气体	500	500	LIEPT-YQ-E0030	王洋	1010.3
20	ACR 车间	生产区	L-00511	001	法兰	气体	150	500	LIEPT-YQ-E0030	王洋	2633.3
21	ACR 车间	生产区	L-00515	008	法兰	气体	500	500	LIEPT-YQ-E0030	王洋	711.3
22	ACR 车间	生产区	L-00519	001	法兰	气体	500	500	LIEPT-YQ-E0030	王洋	1213.3

Efficiency Improving, Environment Protecting

提升效能，守护环境

Tel:(86) 533-3584808 Fax:(86) 533-3584808

Email:service@liept.com

Address: 山东省淄博经济开发区华光路 777 号齐鲁数谷 1 号楼 6 层



23	聚合车间	接枝区	L-00700	007	法兰	气体	500	500	LIEPT-YQ-T0466	王峰	1122.3
24	聚合车间	接枝区	L-00714	001	法兰	气体	500	500	LIEPT-YQ-T0466	王峰	997.1
25	聚合车间	接枝区	L-00771	002	法兰	气体	500	500	LIEPT-YQ-E0030	王洋	4418.4
26	聚合车间	接枝区	L-00771	003	法兰	气体	80	500	LIEPT-YQ-E0030	王洋	797.7
27	聚合车间	胶乳区	L-00908	005	法兰	气体	80	500	LIEPT-YQ-T0343	郭阳	698.7
28	东厂罐区	球罐区	L-01110	006	法兰	轻液	80	500	LIEPT-YQ-E0030	王洋	4868.4
29	东厂罐区	球罐区	L-01122	006	法兰	轻液	80	500	LIEPT-YQ-E0030	王洋	3301.4
30	东厂罐区	球罐区	L-01126	006	法兰	气体	50	500	LIEPT-YQ-E0030	王洋	856.1
31	东厂罐区	球罐泵棚	L-01169	003	法兰	气体	80	500	LIEPT-YQ-E0030	王洋	4861.4
32	东厂罐区	卸车区	L-01192	006	法兰	轻液	32	500	LIEPT-YQ-E0030	王洋	597

Efficiency Improving, Environment Protecting

提升效能，守护环境

Tel:(86) 533-3584808 Fax:(86) 533-3584808

Email:service@liept.com

Address:山东省淄博经济开发区华光路 777 号齐鲁数谷 1 号楼 6 层



附表 4.修复表

山东瑞丰高分子材料股份有限公司修复表

填表日期：2023 年 2 月 28 日

序号	装置	区域	标签号	扩展号	组件类型	泄漏阈值	检测设备	检测人	净检测值 (μmol/mol)	是否泄漏	复测值 (μmol/mol)	是否修复
1	南厂罐区	上料区	L-00553	003	连接件（螺纹连接）	500	LIEPT-YQ-T0466	王峰	677.3	泄漏	85.6	是
2	南厂罐区	卸料区	L-00561	010	连接件（螺纹连接）	500	LIEPT-YQ-T0466	王峰	7762.5	泄漏	61.3	是
3	南厂罐区	卸料区	L-00561	012	连接件（螺纹连接）	500	LIEPT-YQ-T0466	王峰	6411.5	泄漏	135.8	是
4	MBS 三号车间	生产区	L-00429	004	法兰	500	LIEPT-YQ-E0030	王洋	715	泄漏	88.3	是
5	MBS 二号车间	生产区	L-00221	003	法兰	500	LIEPT-YQ-E0030	王洋	613.8	泄漏	63.5	是
6	MBS 二号车间	生产区	L-00222	005	法兰	500	LIEPT-YQ-E0030	王洋	1366.3	泄漏	365.8	是
7	MBS 二号车间	生产区	L-00223	007	法兰	500	LIEPT-YQ-E0030	王洋	654.6	泄漏	123.2	是
8	MBS 二号车间	生产区	L-00247	008	法兰	500	LIEPT-YQ-E0030	王洋	8862.3	泄漏	57.6	是
9	MBS 二号车间	生产区	L-00284	001	法兰	500	LIEPT-YQ-E0030	王洋	1244.3	泄漏	76.5	是
10	北厂原料罐区	丁二烯罐区	L-01371	003	法兰	500	LIEPT-YQ-E0030	王洋	716.3	泄漏	258.1	是
11	北厂原料罐区	丁二烯罐区	L-01423	003	法兰	500	LIEPT-YQ-T0466	王峰	4124.4	泄漏	147.2	是
12	北厂原料罐区	水温室	L-01550	004	法兰	500	LIEPT-YQ-T0343	郭阳	1335.8	泄漏	65.4	是
13	北厂原料罐区	水温室	L-01552	003	法兰	500	LIEPT-YQ-T0343	郭阳	601.1	泄漏	86.2	是
14	北厂原料罐区	水温室	L-01552	004	法兰	500	LIEPT-YQ-T0343	郭阳	3367.8	泄漏	87.3	是



16	北厂原料罐区	水洗室	L-01559	008	法兰	500	LIEPT-YQ-T0343	郭阳	4860.4	泄漏	58.3	是
17	ACR车间	生产区	L-00447	014	法兰	500	LIEPT-YQ-E0030	王洋	660.6	泄漏	63.8	是
18	ACR车间	生产区	L-00493	003	法兰	500	LIEPT-YQ-E0030	王洋	913.8	泄漏	73.4	是
19	ACR车间	生产区	L-00507	001	法兰	500	LIEPT-YQ-E0030	王洋	1010.3	泄漏	658.3	否
20	ACR车间	生产区	L-00511	001	法兰	500	LIEPT-YQ-E0030	王洋	2633.3	泄漏	88.6	是
21	ACR车间	生产区	L-00515	008	法兰	500	LIEPT-YQ-E0030	王洋	711.3	泄漏	623.9	否
22	ACR车间	生产区	L-00519	001	法兰	500	LIEPT-YQ-E0030	王洋	1213.3	泄漏	86.3	是
23	聚合车间	接枝区	L-00700	007	法兰	500	LIEPT-YQ-T0466	王峰	1122.3	泄漏	56.8	是
24	聚合车间	接枝区	L-00714	001	法兰	500	LIEPT-YQ-T0466	王峰	997.1	泄漏	66.8	是
25	聚合车间	接枝区	L-00771	002	法兰	500	LIEPT-YQ-E0030	王洋	4418.4	泄漏	125.7	是
26	聚合车间	接枝区	L-00771	003	法兰	500	LIEPT-YQ-E0030	王洋	797.7	泄漏	74.3	是
27	聚合车间	胶乳区	L-00908	005	法兰	500	LIEPT-YQ-T0343	郭阳	698.7	泄漏	126.9	是
28	东厂罐区	球罐区	L-01110	006	法兰	500	LIEPT-YQ-E0030	王洋	4868.4	泄漏	256.3	是
29	东厂罐区	球罐区	L-01122	006	法兰	500	LIEPT-YQ-E0030	王洋	3301.4	泄漏	56.9	是
30	东厂罐区	球罐区	L-01126	006	法兰	500	LIEPT-YQ-E0030	王洋	856.1	泄漏	74.8	是
31	东厂罐区	球罐泵棚	L-01169	003	法兰	500	LIEPT-YQ-E0030	王洋	4861.4	泄漏	54.9	是
32	东厂罐区	卸车区	L-01192	006	法兰	500	LIEPT-YQ-E0030	王洋	597	泄漏	89.9	是

Efficiency Improving, Environment Protecting

提升效能, 保护环境

Tel:(86) 533-3584808 Fax:(86) 533-3584808

Email:service@liept.com

Address:山东省淄博经济开发区华光路777号齐鲁数谷1号楼6层



附表 5.LDAR 普查表-延迟修复

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 LDAR 普查表-延迟修复

填表日期：2023 年 2 月 28 日

装置	参考设备	位置描述	标签号	扩展号	组件类型	主要介质	检测时间	复测值	延迟修复原因
ACR 车间	反应釜 10#	设备:反应釜 10#, 位于 2 层 反应釜 10#, 东北 0.40 米	L-00507	001	法兰	甲酯	2023-02-25 09:38:03	658.3	维修多次未修复, 需停车后更换
ACR 车间	反应釜 8#	设备:反应釜 8#, 位于 2 层 反应釜 8#, 东北 0.40 米	L-00515	008	法兰	甲酯	2023-02-25 09:45:04	623.9	维修多次未修复, 需停车后更换

附件

1.隆之智资质文件-营业执照



营 业 执 照

(副 本) 1-1

统一社会信用代码
913703033126688005



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名 称	山东隆之智环保科技有限公司	注 册 资 本	伍仟万元整
类 型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成 立 日 期	2014年 07 月 30 日
法 定 代 表 人	王文路	营 业 期 限	2014 年 07 月 30 日 至 年 月 日
经 营 范 围	安全环保工程技术领域检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**		
		住 所	山东省淄博经济开发区华光路777号齐鲁数谷1号楼6层

登 记 机 关



2019 年 12 月 20 日

重要提醒:
 请于每年1月1日至6月30日前登陆“国家企业信用信息公示系统(山东)”(<http://sd.gsxt.gov.cn>)报送并公示上一年度年报。逾期未报,企业(个体)将被列入(标记)经营异常名录(异常状态),并实施信用联合惩戒。咨询电话: 7013907

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

2.隆之智资质文件-高新技术企业证书



Efficiency Improving, Environment Protecting

提升效能, 守护环境

Tel:(86) 533-3584808 Fax:(86) 533-3584808

Email:service@liept.com

Address:山东省淄博经济开发区华光路777号齐鲁数谷1号楼6层

3.隆之智资质文件-CMA 认证



Efficiency Improving, Environment Protecting

提升效能, 守护环境

Tel:(86) 533-3584808 Fax:(86) 533-3584808

Email:service@liept.com

Address:山东省淄博经济开发区华光路 777 号齐鲁数谷 1 号楼 6 层

山东省市场监督管理局

关于通过资质认定——计量认证的通知

(2020)鲁市监许函字第1847号

山东隆之智环保科技有限公司：

根据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国计量法》和《检验检测机构资质认定管理办法》的规定，经我局组织对你单位进行资质认定——计量认证（发证）（扩项）（复核）现场评审，确认具有本通知附表所列产品和项目依法开展检验的能力，批准通过资质认定——计量认证，并准许按规定使用 CMA 标志。

特此通知。

山东省市场监督管理局
2020年5月22日




4 评审组确认的资质认定项目表（生态环境监测）

检验地址：山东省淄博经济开发区华光路 777 号齐鲁数谷 1 号楼 6 层

共 1 页 第 1 页

序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
1	环境空气和废气	/	/	仅检所列参数
(1)	挥发性有机物泄漏检测值	HJ 733-2014	泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则	
	以下空白			

5.隆之智资质文件-环境管理体系证书



环境管理体系认证证书

兹证明

山东隆之智环保科技有限公司

注册地址: 山东省淄博经济开发区华光路 777 号齐鲁数谷 1 号楼 6 层

审核地址: 中国山东省淄博市张店区经济开发区华光路 777 号齐鲁数谷 1 号楼 6 层

其环境管理体系已通过 NOA Certification 的评审, 符合



GB/T 24001-2016 idt ISO14001:2015 标准

认证范围




资质范围内安全环保工程技术领域检验检测服务

认证证书编号: NOA1717495
统一社会信用代码: 913703033126688005
首次注册日期: 2017年06月14日

监督审核通过标签:





第三次监审
贴标处






证书签发日期: 2022.06.01 注册截止日期: 2023.06.13

本证书由挪亚检测认证集团有限公司提供, 获证组织应按照认证认可规则和认证合同规定执行监督审核, 并加贴监督审核通过标签, 以保持证书有效性。认证证书是否有效应登录本机构网站(www.noagroup.com)查询或微信扫描下方二维码, 亦可登陆CNCA网站(www.cnca.gov.cn)查询。



认证经理



微信扫码上方二维码, 验证证书有效性。

挪亚检测认证集团有限公司

地址: 中国(上海)自由贸易试验区锦绣东路2777弄26号 邮箱地址: noa@noagroup.com

Efficiency Improving, Environment Protecting

提升效能, 保护环境

Tel: (86) 533-3584808 Fax: (86) 533-3584808

Email: service@liept.com

Address: 山东省淄博经济开发区华光路 777 号齐鲁数谷 1 号楼 6 层



6.隆之智资质文件-职业健康安全管理体系证书





职业健康安全管理体系认证证书

兹证明

山东隆之智环保科技有限公司

注册地址: 山东省淄博经济开发区华光路 777 号齐鲁数谷 1 号楼 6 层

审核地址: 中国山东省淄博市张店区经济开发区华光路 777 号齐鲁数谷 1 号楼 6 层

其职业健康安全管理体系已通过 NOA Certification 的评审, 符合

GB/T 45001-2020 idt ISO45001:2018 标准

认证范围

资质范围内安全环保工程技术领域检验检测服务

认证证书编号: NOA1717494

统一社会信用代码: 913703033126688005

首次注册日期: 2017 年 06 月 14 日

监督审核通过标签:





认证经理



ISO 45001
MANAGEMENT
CERTIFICATION



MEMBER OF MULTILATERAL
RECOGNITION ARRANGEMENT



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C051-M



微信扫描上方二维码,
验证证书有效性。

证书签发日期: 2022.06.01

注册截止日期: 2023.06.13

本证书由挪亚检测认证集团有限公司提供, 获证组织应按照认证认可规则和认证合同规定执行监督审核, 并加贴监督审核通过标签, 以保持证书有效性。认证证书是否有效请登录本机构网站 (www.noagroup.com) 查询或微信扫描下方二维码, 亦可登陆CNCA网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

挪亚检测认证集团有限公司

地址: 中国 (上海) 自由贸易试验区锦绣东路2777弄26号 邮箱地址: noa@noagroup.com

7.隆之智资质文件-仪器校准证书

**山东中准检测技术有限公司**

SHANDONG ZHONGZHUN DETECTION TECHNOLOGY CO.,LTD.

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号 : ZTZB202210310001

Certificate No.



20220081186

第 1 页, 共 4 页

Page 1 of 4 Pages

客户名称 : 山东隆之智环保科技有限公司

Name Customer

客户地址 : 山东省淄博经济开发区华光路777号齐鲁数谷1号楼6层

Address of Customer

器具名称 : 有毒挥发性气体分析仪

Name of Instrument

型号规格 : TVA2020

Type/Specification

制造单位 : Thermo Fisher

Manufacturer

仪器编号 : C1E1B1202015010466

Serial No.

管理编号 : LIEPT-YQ-T0466

Manage No.



扫一扫查真伪

批准人 : 刘伟

Authorizer by

接收日期 : 2022 年 10 月 31 日

Date of acceptance

Year

Month

Day

核验员 : 冯燕宁

Checked by

校准日期 : 2022 年 10 月 31 日

Date Calibration

Year

Month

Day

校准员 : 张园凯

Tested by

发布日期 : 2022 年 10 月 31 日

Date of issue

Year

Month

Day

地址 : 山东省威海市火炬高技术产业开发区火炬路167号

Address: 167 Torch Road, New High-Tech Development Zone, Weihai, Shandong

联系电话 (Tel.): 0631-3665665

传真 (Fax): 0631-3665665

网址 (http): www.zztlab.com

邮政编码 (Postcode): 264209

Efficiency Improving, Environment Protecting

提升效能, 守护环境

Tel:(86) 533-3584808 Fax:(86) 533-3584808

Email:service@liept.com

Address: 山东省淄博经济开发区华光路 777 号齐鲁数谷 1 号楼 6 层



山东中准检测技术有限公司

SHANDONG ZHONGZHUN DETECTION TECHNOLOGY CO.,LTD.

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号 : ZTZB202210310002

Certificate No.



20220081187

第 1 页, 共 4 页

Page 1 of 4 Pages

客户名称 : 山东隆之智环保科技有限公司

Name Customer

客户地址 : 山东省淄博经济开发区华光路777号齐鲁数谷1号楼6层

Address of Customer

器具名称 : 有毒挥发性气体分析仪

Name of Instrument

型号规格 : TVA2020

Type/Specification

制造单位 : Thermo Fisher

Manufacturer

仪器编号 : C1E1B1202014120343

Serial No.

管理编号 : LIEPT-YQ-T0343

Manage No.



校准专用章

(Stamp)

校准专用章



扫一扫查真伪

批准人 : 刘伟

Authorizer by

接收日期 : 2022 年 10 月 31 日

Date of acceptance

Year Month Day

核验员 : 冯燕平

Checked by

校准日期 : 2022 年 10 月 31 日

Date Calibration

Year Month Day

校准员 : 张园凯

Tested by

发布日期 : 2022 年 10 月 31 日

Date of issue

Year Month Day

地址 : 山东省威海市火炬高技术产业开发区火炬路167号

Address: 167 Torch Road, New High-tech Development Zone, Weihai, Shandong

联系电话 (Tel.): 0631-3665665

传真 (Fax): 0631-3665665

网址 (http): www.zztlab.com

邮政编码 (Postcode): 264209

Efficiency Improving, Environment Protecting

提升效能, 守护环境

Tel:(86) 533-3584808 Fax:(86) 533-3584808

Email:service@liept.com

Address:山东省淄博经济开发区华光路 777 号齐鲁数谷 1 号楼 6 层


深圳天溯计量检测股份有限公司
 Shenzhen Tiansu Calibration and Testing Co., Ltd.

校准证书

 Calibration Certificate

 中国认可
 国际互认
 校准
 CALIBRATION
 CNAS L5138
 第 1 页 共 3 页
 Page of

 证书编号
 Certificate No. Z20229-H093649

 客户名称
 Client Name 山东隆之智环保科技有限公司

 地址
 Address 山东省淄博经济开发区华光路777号齐鲁数谷1号楼6层

 仪器名称
 Description 挥发性有机气体分析仪

 型号/规格
 Model/Type EXPEC3100 制造厂商
 Manufacturer 杭州谱育科技发展有限公司

 出厂编号
 Serial Number D13116C0030 管理编号
 Management No. LIEPT-YQ-E0030

 接收日期
 Date of Receipt 2022 年 08 月 08 日
 Year Month Day

 校准日期
 Calibration Date 2022 年 08 月 09 日
 Year Month Day

 建议下次校准日期
 Due Date 2023 年 08 月 08 日
 Year Month Day

 发布日期
 Issue Date 2022 年 08 月 09 日
 Year Month Day

 批准:
 Approved by 胡彦华

 核验:
 Inspected by 何芬

 校准:
 Calibrated by 王贵和






 地址: 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙大道2号精锭科技工业厂区1号楼1层-6层、4号楼1层-5层
 ADD: 1-5/F 4/B, 1-6/F 1/B Jingding Industrial Zone, No. 2, Jinlong Avenue, Baolong community, Baolong Street, Longgang District, Shenzhen
 邮编 (Post Code): 518116
 电话 (TEL): 0755-84815081
 网址: <http://www.tiansu.org>
 Email: zskf@tiansu.org



8.隆之智资质文件-计算机软件著作权证书



9.隆之智资质文件-防爆工业智能手操器防爆合格证

	防爆电气设备 Explosion-proof electrical apparatus	
<h1>防爆合格证</h1>		
Conformity certificate of Explosion-proof		
证书编号 SYEx20. 03106 Certificate No.		
制造商 Manufacturer 地址 Address 生产企业 Factory 地址 Address 产品名称 Name of product 型号规格 Type specification	深圳市康凯思特通讯设备有限公司 深圳市龙岗区坂田街道永香东路 17 号坂维园工业城 B 栋 2 楼 深圳市康凯思特通讯设备有限公司 深圳市龙岗区坂田街道永香东路 17 号坂维园工业城 B 栋 2 楼 本安型工业级防爆智能手持终端 conquest-S16 DC3.85V	
防爆标志 Ex-marking 产品标准 Product standards 备注 Note	Ex ib II CT4 Gb/Ex ibD 21 IP68 T130°C Q/KX02-2020 1. 电池最高开路电压 DC4.35V, 电池最大短路电流 3.3A。 2. 电池标称电压 DC3.85V, 容量 6000mAh。 3. 发射功率不大于 2.0W。 4. 防护等级 IP68 (1.5m, 30min)。	图样编号 Drawing No. S16-00
经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验, 确认符合下列标准: According to the above examination of product designs drawings and technical documents, and sample inspection, it has been confirmed that the following standards are met:		
GB 12476.1-2013 可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分: 通用要求 GB 12476.4-2010 可燃性粉尘环境用电气设备 第4部分: 本质安全型“iD” GB 3836.1-2010 爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求 GB 3836.4-2010 爆炸性环境 第4部分: 由本质安全型“i”保护的 设备		
批准 Approved by		
发证日期 Date of issue	2020-04-09 	证书有效期至 Valid date 2025-04-08
机械工业低压防爆电器产品质量监督检验中心 Machinery industry Product Quality Supervisory and Test Center of Low-voltage Explosion-proof Electrical Product		
地址 Address: 沈阳市于洪区巢湖街 10 号 电话 Tel: 024-25833213, 25833649-8033, 8037 证书查询网址 Query URL: www.fbdqhy.com		邮编 Postcode: 110141 传真 Fax: 024-25303261-8037 E-mail: sy_ex@sina.com
注: 本证书仅对与审查认可文件及检验样品一致的产品有效。 Note: This certificate is valid only for products which are in agreement with the review and approval documents and samples.		

10. 隆之智资质文件-有毒挥发性气体分析仪防爆合格证



The applicant named below has been authorized by MET Laboratories, Inc. to represent the product(s) listed in this record as "MET Certified" and to mark this/these product(s) according to the terms and conditions of the MET Mark Utilization Agreement, MET Listing Reports, and the applicable marking agreements. Only the product(s) bearing the MET Mark and under a follow-up service are considered to be included in the MET Certification program. This certification has been granted under a System 3 program as defined in ISO Guide 67.

FILE NUMBER: **E113197**

APPROVAL DATE: **September 23, 2011**

REVISED: **March 26, 2012**

PRODUCT(S)	MODEL(S)	ELECTRICAL RATINGS
EYE-C-GAS	8G9A0000A	11.1 VDC, 1.6 A Class I, Division 2, Groups A-D, T6

STANDARD NUMBER	STANDARD TITLE	EDITION
UL 1604	Electrical Equipment for Use in Class I and II, Division 2, and Class III Hazardous (Classified) Locations	Third
CSA C22.2 No. 213-M1987	Non-Incendive Electrical Equipment for Use in Class I, Division 2 Hazardous Locations	First
ANSI/ISA-12.12.01	Nonincendive Electrical Equipment for Use in Class I and II, Division 2, and Class III Hazardous (Classified) Locations	2011


MET LABORATORIES, INC. requires that any and all changes proposed in the previously identified product(s), that affects the information contained in the above referenced listing report, must be submitted to MET for evaluation prior to implementation to assure continued MET Certification status.

The above identified product(s) has/have been submitted by the applicant:

APPLICANT:

Opgal Optronics Industries Ltd.
P.O. Box 462, Industrial Area 5
Karmiel, Israel 20101

The covered products shall be subjected to follow-up inspections to ensure that the Certified product(s) are identical to the representative product sample evaluated by MET LABORATORIES, INC. and that all manufacturer's responsibilities are being fulfilled as specified in the MANUFACTURING RESPONSIBILITY section of the Certification report.



John Liu
Technical Manager - MET Asia Safety Lab
Operations Partner



MET Laboratories, Inc. is accredited by OSHA and the Standards Council of Canada.
The Nation's First Nationally Recognized Testing Laboratory

NRTL

Efficiency Improving, Environment Protecting

提升效能, 保护环境

Tel: (86) 533-3584808 Fax: (86) 533-3584808

Email: service@liept.com

Address: 山东省淄博经济开发区华光路 777 号齐鲁数谷 1 号楼 6 层



FM Approvals
1151 Boston Providence Turnpike
P.O. Box 9102 Norwood, MA 02062 USA
T: 781 762 4300 F: 781-762-9375 www.fmapprovals.com

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

HAZARDOUS (CLASSIFIED) LOCATION ELECTRICAL EQUIPMENT

This certificate is issued for the following equipment:

The TVA2020 is a portable sample draw Combustible Gas Detector which is intrinsically safe with an explosionproof sensor for use in Class I, Division I Groups A, B, C, D, hazardous (classified) locations, T4, with display monitoring 0-30000ppm Methane and 0-2000ppm Isobutylene, combustible gas-in-air atmospheres. The operating temperature of the apparatus is -10° to 45°C.

TVA 2020abcde1. Toxic Vapor Analyzer
IS - XP / I / 1 / ABCD / T4; -10 °C < Ta < 45 °C;

a = Supply voltage & frequency: A, B, or C.
b = Detector Type: 1 or 2.
c = Probe Type: N, S, E, or B.
d = Outputs: 1, 2, 3, or 4.
e = Shipping: N, C, R, or B.

Special Conditions of Use:

1. Battery pack must be changed or charged in an unclassified location.

FM Approved for:

Thermo Fisher Scientific
Franklin, MA

To verify the availability of the Approved product, please refer to www.approvalguide.com
FM Approvals HLC 5/13 3043037
Page 1 of 2



This certifies that the equipment described has been found to comply with the following Approval Standards and other documents:

Class 3600	2011
Class 3610	2010
Class 3615	2006
Class 3810	2005
Class 6320	2001


Original Project ID: 0003043037

Approval Granted: February 21, 2014

Subsequent Revision Reports / Date Approval Amended

Report Number	Date	Report Number	Date
---------------	------	---------------	------

FM Approvals LLC



J.E. Marquedant
Manager, Electrical Systems

21 February 2014

Date

To verify the availability of the Approved product, please refer to www.approvalguide.com
FM Approvals HLC 5/13 3043037
Page 2 of 2

Efficiency Improving, Environment Protecting

提升效能, 守护环境

Tel:(86) 533-3584808**Fax:**(86) 533-3584808

Email:service@liept.com

Address:山东省淄博经济开发区华光路 777 号齐鲁数谷 1 号楼 6 层



11.隆之智资质文件-检测用标准气体合格证

国家标准物质 (NCRM)
标准物质编号: GBW (E) 062702
Code

标准物质证书

Reference Material Certificate

空气中甲烷
气体标准物质

批次编号: 80804165

Batch Number

定值日期: 2022年11月9日

Certification Date

有效期: 12个月

Period of Validity



研制 (生产) 单位: (盖章) 山东特检标物技术有限公司
Reference Material Producer
单位地址: 山东省泰安市岱岳区卧虎山北街21号光阳工业园
Address
联系电话: 0538-8570172
Telephone
电子邮箱: sdzqtq@163.com
Email
版本号: 2.0
Version



山东特检标物技术有限公司

概述

本气体标准物质是进行气体分析量值传递的计量器具，用于校准气体分析仪器，评价和检验分析方法，仲裁分析结果，保证测量结果的溯源性和可靠性的国家级标准物质。

一、标准物质制备

本气体标准物质以纯度经过准确定值的纯气作为原料，采用称量法制备。

二、定值方法与溯源性

本气体标准物质以称量法配制值作为标准物质的标准值，采用分析仪进行量值核验。各组分的物质质量分数为该组分的摩尔数与所有组分摩尔数总和之比。制备定值过程中所使用的全部分量器具均经过鉴定或校准，保证溯源至国家计量基标准。

三、特性量值及不确定度

样品编号	组分名称	标准值 (mol/mol)	相对扩展不确定度 (%) (k=2)
80804165	CH ₄	508 × 10 ⁻⁶	2
	O ₂	20.8 × 10 ⁻²	
	N ₂	余量	

标准值的不确定度由原料气纯度检测、称量过程、稳定性考察等引入的不确定度分量合成。

四、均匀性和稳定性考察

本标准物质在研制过程中对其均匀性和稳定性进行评价，考察结果良好。本标准物质自定值日期起，有效期12个月。

五、包装、贮存和使用

本气体标准物质包装于4升气瓶中，充填压力为 (9.5±0.5) MPa。使用压力下限为1.0MPa，使用中应选用适当的压力调节器。使用温度不低于20摄氏度。严格防止系统的泄漏和沾污。气瓶应远离热源，避免阳光直射，防止撞击。

声明:

1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用，因用户使用不当或储存不当所引起的投诉，不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装，相关赔偿只限于标准物质本身，不涉及其他任何损失。
3. 仅对加盖“山东特检标物技术有限公司标准物质专用章”的完整证书负责，请妥善保管此证书。
4. 如需获得更多与应用有关的信息，请与技术咨询部门联系。

第1页, 共1页

国家标准物质 (NCRM)
标准物质编号: GBW (E) 061835

标准物质认定证书

空气中甲烷气体标准物质
Methane in Air Gas Reference Material

样品编号 71510025
定值日期 2022 年 04 月
有效期限 2023 年 04 月



认定机构 (或生产单位): 国防科技工业应用化学一级计量站 (公章)
地 址: 山东省济南市天桥区田家庄东路 3 号
电 话: +86-531-85878077 传 真: +86-531-85062524
e-mail: wsbw_service@163.com 网 址: www.cmmi.com.cn



本标准物质是进行气体分析量值传递的计量器具，主要用于校准气体分析仪器，评价和检验分析方法，仲裁分析结果，保证测量结果的溯源性和可靠性。

一、样品制备

本标准物质以高纯甲烷、高纯氧、高纯氮为原料，按照 GB5274-2008《气体分析—校准用混合气体的制备 称量法》准确配制而成。

二、认定值和不确定度

编号	组分名称	认定值 (mol/mol)	相对扩展不确定度 (k=2) (%)
71510025	甲烷	10444×10^{-6}	1
	空气	余量	

标准物质的认定值不确定度主要考虑原料纯度、称量法配制以及不均匀性和稳定性引入的不确定度分量。

三、均匀性和稳定性检验

根据国家《一级标准物质》技术规范的要求，采用化学发光法对该标准物质随机抽样进行均匀性检验和稳定性考察。结果表明，本标准物质均匀性、稳定性良好。本标准物质自定值日期起，有效期为1年。研究单位将继续跟踪监测该标准物质的稳定性，有效期内如发现量值变化，将及时通知用户。

四、定值方法和溯源性

本标准物质以重量法配制值作为浓度标准值，并采用化学发光法进行量值核对。原料甲烷通过气相色谱法 (DID) 准确测定。通过使用满足计量学特性要求制备、测量方法和计量器具，保证标准物质的量值溯源性。

五、包装、储存和使用

本标准物质采用 4L 铝合金瓶装，充填压力为 (10 ± 0.5) Mpa；将盛装标准气体的气瓶置于常温下贮存，避免阳光直射，远离热源，防止撞击；使用压力下限 0.5Mpa，使用环境温度不低于 15℃。

声明

1. 本标准物质仅供实验室与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉，不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装，相关赔偿仅限于标准物质本身，不涉及其他任何损失。
3. 仅对加盖“国防科技工业应用化学一级计量站标准物质专用章”的完整证书负责。请妥善保管此证书。
4. 如需获得更多与应用相关的信息，请电话联系。



第 1 页 共 1 页

12.隆之智资质文件-检测用零气合格证

国家标准物质 (NCRM)
标准物质编号: GBW (E) 062615
Code

标准物质证书

Reference Material Certificate

氮中氧气
气体标准物质

批次编号: HX12141
Batch Number
定值日期: 2022年5月16日
Certification Date
有效期: 12个月
Period of Validity



研制(生产)单位: (盖章) 山东特检标物技术有限公司
Reference Material Producer
单位地址: 山东省泰安市岱岳区卧虎山北街21号阳光工业园
Address
联系电话: 0538-8570172
Telephone
电子邮箱: sdzqtq@163.com
Email
版本号: 2.0
Version

Efficiency Improving, Environment Protecting

提升效能, 保护环境

Tel:(86) 533-3584808**Fax:**(86) 533-3584808

Email:service@liept.com

Address:山东省淄博经济开发区华光路777号齐鲁数谷1号楼6层



山东特检标物技术有限公司

概述

本气体标准物质是进行气体分析量值传递的计量器具，用于校准气体分析仪器，评价和检验分析方法，仲裁分析结果，保证测量结果的溯源性和可靠性的国家级标准物质。

一、标准物质制备

本气体标准物质以纯度经过准确定值的纯气作为原料，采用称量法制备。

二、定值方法与溯源性

本气体标准物质以称量法配制值作为标准物质的标准值，采用分析仪进行量值核验。各组分的物质质量分数为该组分的摩尔数与所有组分摩尔数总和之比。制备定值过程中所使用的全部计量器具均经过鉴定或校准，保证溯源至国家计量基标准。

三、特性量值及不确定度

样品编号	组分名称	标准值 (mol/mol)	相对扩展不确定度 (%) (k=2)
HX12141	O ₂	20.8 × 10 ⁻²	1
	N ₂	余量	

标准值的不确定度由原料气纯度检测、称量过程、稳定性考察等引入的不确定度分量合成。

四、均匀性和稳定性考察

本标准物质在研制过程中对其均匀性和稳定性进行评价，考察结果良好。本标准物质自定值日期起，有效期12个月。

五、包装、贮存和使用

本气体标准物质包装于4升气瓶中，充填压力为(9.5±0.5) MPa。使用压力下限为1.0MPa，使用中应选用适当的压力调节器。使用温度不低于20摄氏度。严格防止系统的泄漏和沾污。气瓶应远离热源，避免阳光直射，防止撞击。

声明:

1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用，因用户使用不当或储存不当所引起的投诉，不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装，相关赔偿只限于标准物质本身，不涉及其他任何损失。
3. 仅对加盖“山东特检标物技术有限公司标准物质专用章”的完整证书负责，请妥善保管此证书。
4. 如需获得更多与应用有关的信息，请与技术咨询部门联系。

第1页, 共 1页



提升技能/Efficiency Improving
守护环境/Environment Protecting

山东隆之智环保科技有限公司

Long Intelligence Environmental Protection Tech Co., Ltd.

地址：山东省淄博经济开发区华光路777号齐鲁数谷1号楼6层

电话：0533-3584808 传真：0533-3584808

邮箱：service@liept.com 网址：www.liept.com

